

TECHNICKÁ DATA:

Napětí:	220 - 240V/ 50 Hz
Příkon:	45 W
Výkon (na 3 stupeň):	130m ³ /hod.
Pro místnosti:	do 60m ² /150m ³
Rozměry (d. š. v.):	380 x 160 x 465 mm
Hmotnost:	3,9 kg
Hlučnost (na 1 stupeň):	< 25 dB(A)
Součást přístroje:	HEPA filtr (obj. č. 7014) aktivní uhlíkový filtr (obj. č. 7015)

TABULKA PORUCH

Porucha	Možná příčina	Jak ji odstranit
Čistička nepracuje	Nezapojená přívodní šňůra.	Zapojte přívodní šňůru do el. sítě.
	Není spuštěn přístroj.	Stiskněte tlačítko I/Off
Slabý výkon	Nastaven malý stupeň provozu.	Nastavte vyšší výkon.
	Špinavý a zanesený filtr.	Vyndejte a vyklepejte opatrně filtr nebo kupte nový filtr.



Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani filtry nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír, sáčky a polystyren odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. ☺



Výhradní distributor v ČR:
BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná
Tel./ fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396
e-mail: Info@boneco-cr.cz
www.boneco-cr.cz



Výhradní dovozce švýcarské značky BONECO pro Českou republiku.

Čistička vzduchu s HEPA filtrem BONECO

2261

Záruka 2 roky

BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná
tel./fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396
e-mail: Info@boneco-cr.cz
www.boneco-cr.cz

- Nikdy nevytahuje přírodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokřýma rukama.
- Umístěte přístroj na suchém vodorovném místě.
- Neumisťujte čističku přímo na podlahu, do rohu nebo k topení.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
- Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce převrhnout. (obrázek 5)
- Vždy odpojte z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.
- Nepokládejte přírodní šňůru pod koberce a jiné dečky. Položte ji tak, aby jste o ni nezakopli. (obrázek 7)
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti vznětlivých plynů nebo par.
- Nevystavujte přístroj dešti, nepoužívejte jej blízko vody, v koupelně, prádelně nebo na jiném místě, kde je pára.
- Zamezte vstupu cizích těles do otvoru vycházejícího i nasávacího vzduchu.
- Neblokujte vývod/přístup vzduchu.
- Nesedejte, nestoupejte na přístroj, ani na něj neumísťujte těžké předměty.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

- Opatrně vyjměte čističku z krabice.
- Odstraňte igelitový sáček z přístroje.
- Ověřte si údaje o zdroji na štítku přístroje.
- Otevřete kryt filtru (obrázky 8, 9 a 10) a vyndejte filtr z igelitu.
- Označte si na filtru datum, kdy jste filtr měnili a vložte filtr do přístroje.
- V případě skladování přístroje nebo delšího nepoužívání přístroje použijte originální balicí materiál.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- **Zapnutí přístroje** – stiskem tlačítka **ON/SPEED** na přístroji(A)
- **Vypnutí přístroje** – stiskem tlačítka **I/OFF** na přístroji(B)
- **Nastavení rychlosti** – v každém ze zvolených režimů rychlosti svítí kontrolka(C): **LO**, **MID**, **HI**. Režim nastavíme opakovaným stiskem tlačítka **ON/SPEED(A)**
 - o Režim **LO** – velmi tichý chod, vhodný pro použití v noci.
 - o Režim **MID** – trvalý chod se střední cirkulací vzduchu.
 - o Režim **HI** – rychlý chod s vysokou cirkulací vzduchu.
- **Ionizace** – ionizace je aktivována stiskem tlačítka **ION(D)** a zároveň se rozsvítí kontrolka (E).
- **Časovač** – je aktivován stiskem tlačítka **TIMER(F)**. Lze nastavit časovač na 1, 2, 4 nebo 8 hodin nebo lze časování také vypnout. Nastavení časování signalizuje kontrolka(G).

VÝMĚNA FILTRU

Pravidelná výměna filtru je důležitá z hlediska hygieny a bezproblémového provozu. Filtr vyměňujte dle následujících pokynů. Poznamenejte si datum výměny filtru.

- Předfiltr – nepotřebuje být měněn
- HEPA filtr – vyměňujte jednou za rok. Čas od času jej zkontrolujte. Dřívější výměna filtru je doporučena v případě nápadného zbarvení(hnědě nebo šedé) nebo očividného ucpání.
- Karbonový(uhlíkový) filtr – vyměňujte každých 3 – 6 měsíců. Při pochybnostech se řiďte čichem: nasáklý uhlíkový filtr nepříjemně zapáchá.

Instrukce pro výměnu filtru

- stiskněte tlačítko I/OFF na přístroji a vypněte jej
- vytáhněte přírodní kabel
- položte přístroj na bok
- zvedněte a sejměte čelní kryt na spodní straně přístroje (obrázek 7)
- vyjměte z držáku předfiltr
- vyjměte HEPA filtr a uhlíkový filtr z přístroje
- z nového filtru vždy odstraňte sáček
- vložte HEPA filtr(b) a/nebo karbonový filtr(c) do zvlhčovače(obrázek 9)
- vložte předfiltr(a) tím samým způsobem, jako jste jej vyndávali. Ujistěte se, že spodnější retenční očka jsou vytlačována nahoru a pak stiskněte zbývající retenční očka.
- přiklopte čelní kryt(obrázek 10)

Výměna baterie dálkového ovládání

Můžete se řídit nákresem na samotném ovladači nebo postupujte dle obrázku 11

- stiskněte zámek **1** a vyndejte baterii **2**
- vyjměte starou baterii
- vložte novou baterii (3V CR2032)
- ujistěte se, že baterii vkládáte dle správné polarizace
- zatlačte zpět baterii až do zaklapnutí zámku **1**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě, předtím než jej budete čistit.

- Vypněte přístroj a odpojte z el. sítě před čištěním. (obrázek 12 a 13)
- Vyndejte filtr z přístroje. Přístroj otřete a vyčistěte mokřým hadrem v mýdlovém roztoku nebo s jarem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. (obrázek 14) Před dalším použitím nechejte vždy přístroj důkladně oschnout a vyschnout!
- Neponořujte přístroj ani filtr do vody. (obrázek 15 a 16)

Takto čistěte přístroj jednou za měsíc nebo když budete měnit filtr.

USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE

Pro uskladnění vyčistěte přístroj jak je uvedeno v „Čištění a údržba“. Řádně jej omyjte a vysušte. Pokud možno uskladněte přístroj v originálním balení. Při uskladnění se vyvarujte vysokých teplot.

LIKVIDACE

Pro likvidaci starého nebo doslouženého přístroje ho vraťte vašemu dealerovi či prodejci pro řádnou likvidaci.

ZÁRUKA

Záruka na přístroj je 24 měsíců. Při nedodržení podmínek uvedených výše v návodu záruka zaniká.

Výrobek splňuje následující normy a vyhlášky:

73/23/EEC

89/336/EEC

92/31/EEC

CE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Odkazy na obrázky v tomto návodu směřují k originálnímu návodu. Proto při pročitání tohoto návodu mějte při ruce i originální návod do kterého můžete nahlížet na obrázky!

UPOZORNĚNÍ: Přístroj pracuje bez závad pouze s originálním filtrem BONECO.

DOPORUČENÍ: Neumísťujte přístroj přímo na podlahu! Cirkulace vzduchu nemusí být tak zcela ideální.

Tento přístroj pohlcuje kouř cigaret, pachy (při smažení, ze zvířat), prach a veškeré venkovní pachy a nečistoty, které se dostávají do bytu. Snižuje množství bakterií a virů v ovzduší a zároveň dodává příjemný, čistý a svěží vzduch. Při čištění vzduchu můžete také použít i ionizátor vzduchu.

Bezpečnostní opatření

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod na použití. Poté jej uschovejte na bezpečném místě pro případ dalšího nahlédnutí.
- Zapojte přístroj do el. sítě, jejíž označení je shodné s výrobním štítkem přístroje.
- Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách a v souladu dle technických specifikací. Pokud použijete přístroj pro účely, pro které není vyroben, může to zapříčinit újmu na zdraví či na životě.
- Děti nejsou schopni rozpoznat možná nebezpečí, které pro ně může vzniknout při manipulaci s přístrojem. Z tohoto důvodu, nikdy nenechávejte děti bez dozoru v přítomnosti přístroje. (Obrázek 1)
- S přístrojem nesmějí manipulovat osoby, které nejsou seznámeny s tím jak přístroj pracuje, taktéž děti či osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog. Mohou manipulovat s přístrojem pouze pod dozorem!
- Nikdy nepoužívejte přístroj jestliže je poškozený anebo je poškozená přívodní šňůra, (obrázek 2) po poruše přístroje, po té co přístroj spadl (obrázek 3 a 5) anebo je poškozený jiným způsobem.
- Používejte čističku pouze v kompletní sestavě.
- Přístroj smí být opravován pouze kvalifikovanými pracovníky (obrázek 4). Nekvalitní oprava přístroje může způsobit uživateli vážné nebezpečí.
- Nikdy nevytahujte přívodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokřýma rukama.
- Umístěte přístroj na suchém vodorovném místě.
- Neumísťujte čističku přímo na podlahu, do rohu nebo k topení.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
- Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce převrhnout. (obrázek 5)
- Vždy odpojte z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.